

# シー・ネット ラジアルスイング リビングサーキュレーター CCAL401 取扱説明書に関するお詫びと訂正

取扱説明書の記載に誤りがありましたのでお知らせいたします。  
謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

## 訂正内容

取扱説明書(7ページ)内の使用方法「首振りをする」説明内で、左右首振りの説明を行っておりますが、本製品にはラジアルスイング機能のみを搭載しており、左右首振り機能はございませんでした。


## (誤)

### ■首振りをする

『首振り360°』ボタンを押すと、  
首振り(ラジアルスイング)を始めます。  
もう1回押すと首振りを停止します。



『首振り左右』ボタンを押すと、  
左右に首振りを始めます。  
もう1回押すと首振りを停止します。



360°首振り  
(ラジアルスイング)



**注意**

可動部に手・指をはさまないように  
ご注意ください。


- 無理に動かさないでください。  
故障の原因となります。



## (正)

### ■首振りをする

『首振り360°』ボタンを押すと、  
首振り(ラジアルスイング)を始めます。  
もう1回押すと首振りを停止します。



360°首振り  
(ラジアルスイング)



**注意**

可動部に手・指をはさまないように  
ご注意ください。

- 無理に動かさないでください。  
故障の原因となります。