



豊富な便利機能で
状況に合わせて使いやすい



	(時間)	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9
エアコン		運転 切タイマー(4時間)				停止							
扇風機		停止 入タイマー(4時間)				運転 切タイマー(6時間)							停止

※製品画像と実物は色合いが異なる場合があります。 ※本製品は日本でご使用いただくために設計・製造されたものです。